


## LAND CRUISER 200







## LAND CRUISER 200

Barres de toit	-	✓	✓	<b>✓</b>	V
INTERIEUR & CONFORT	LC200 GX 5-MT 4x4	LC200 GX-R 6-AT 4x4	LC200 VX 6-AT 4x4	LC200 VX-R 6-AT 4x4	LC200 VX-R 6-AT 4x4 (20"pkg)
Levier de vitesse et frein à main	Uréthane	Uréthane	Cuir	Cuir	Cuir
Tapis de sol	~	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>~</b>
Caméra		-	-	Front / rear / Side	Front / rear / Side
Aide au stationnement		Avant / Arrière	Avant / Arrière	Avant / Arrière	Avant / Arrière
Direction assistée	~	<b>✓</b>	~	<b>~</b>	<b>~</b>
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique	-	✓	✓	<b>~</b>	<b>~</b>
Nombre de places	9	8	8	8	8
Compartiment réfrigéré	-	✓	✓	✓	✓
Climatisation	Manuelle	Automatique bi-zone	Automatique bi-zone	Automatique quadri-zone	Automatique quadri-zone
Haut-parleurs	2	4	6	8 et +	8 et +
Commandes radio au volant	-	-	✓	✓	✓
Ecran tactile	-	-	-	✓	✓
Connectique	USB , Auxiliaire , Bluetooth	USB , Auxiliaire , Bluetooth	USB , Auxiliaire , Bluetooth	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control	USB , Auxiliaire , Bluetooth , Voice control
Radio	Radio	Radio	Radio CD	Radio CD	Radio CD / MP3
Vitres électriques	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière	Avant , Arrière
Vitres à impulsion	Avant	Avant / Arrière	Avant / Arrière	Avant / Arrière	Avant / Arrière
Fermeture centralisée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Sellerie et Garnissage	Vinyl	Tissu	Cuir	Cuir	Cuir
Sièges chauffants	-	-	-	✓	<b>~</b>
Mémorisation des réglages de sièges	-	-	-	✓	✓
Réglage électrique des sièges	-	-	Conducteur et Passager	Conducteur et Passager	Conducteur et Passager
Sièges avant	2	2	2	2	2
Siège conducteur réglable	En profondeur	En profondeur	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur
Toit ouvrant	-	-	Electrique	Electrique	Electrique
Volant	Uréthane	Cuir	Cuir	Cuir	Cuir
Volant réglable	En profondeur	En hauteur et en profondeur	En hauteur et en profondeur	Electriquement en hauteur et en profondeur	Electriquement en hauteur et en profondeur
Push & start system	-	✓	✓	✓	✓
Smart keys		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	
Silialt keys	-	~		·	
SECURITE PASSIVE	LC200 GX 5-MT 4x4	LC200 GX-R 6-AT 4x4	LC200 VX 6-AT 4x4	LC200 VX-R 6-AT 4x4	LC200 VX-R 6-AT 4x4 (20"pkg)
	LC200 GX 5-MT 4x4	1	LC200 VX 6-AT 4x4	LC200 VX-R 6-AT 4x4	LC200 VX-R 6-AT 4x4 (20"pkg)
SECURITE PASSIVE Appui-têtes actifs Appui-têtes	LC200 GX 5-MT 4x4  Avant , Arrière	1	LC200 VX 6-AT 4x4  - Avant , Arrière	LC200 VX-R 6-AT 4x4  Avant , Arrière	(20"pkg)
SECURITE PASSIVE Appui-têtes actifs	-	LC200 GX-R 6-AT 4x4	-	✓	(20"pkg)
SECURITE PASSIVE Appui-têtes actifs Appui-têtes	Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points	LC200 GX-R 6-AT 4x4  - Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points	- Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points	Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points	(20"pkg)  Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes  Ceintures de sécurité 3ème rangée  Ceintures de sécurité 2ème rangée  Ceintures de sécurité avant	- Avant , Arrière 3 x 3 points	LC200 GX-R 6-AT 4x4  - Avant , Arrière 3 x 3 points	- Avant , Arrière 3 x 3 points	Avant , Arrière 3 x 3 points	(20"pkg)  Avant , Arrière  3 x 3 points
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes  Ceintures de sécurité 3ème rangée  Ceintures de sécurité 2ème rangée	Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points	LC200 GX-R 6-AT 4x4  - Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points	Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points	(20"pkg)  Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes  Ceintures de sécurité 3ème rangée  Ceintures de sécurité 2ème rangée  Ceintures de sécurité avant	- Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points	LC200 GX-R 6-AT 4x4  - Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points	- Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager ,	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes  Ceintures de sécurité 3ème rangée  Ceintures de sécurité 2ème rangée  Ceintures de sécurité avant  Alarme anti-vol	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points	LC200 GX-R 6-AT 4x4  - Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager ,	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager ,
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes  Ceintures de sécurité 3ème rangée  Ceintures de sécurité 2ème rangée  Ceintures de sécurité avant  Alarme anti-vol  Airbags	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager ,	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes  Ceintures de sécurité 3ème rangée  Ceintures de sécurité 2ème rangée  Ceintures de sécurité avant  Alarme anti-vol  Airbags  Trousse de secours	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points	Avant , Arrière  3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  Conducteur , Passager	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)	Avant , Arrière  3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique Alliage
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes  Ceintures de sécurité 3ème rangée  Ceintures de sécurité 2ème rangée  Ceintures de sécurité avant  Alarme anti-vol  Airbags  Trousse de secours  Réglage des phares en hauteur	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager  -	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes Ceintures de sécurité 3ème rangée Ceintures de sécurité 2ème rangée Ceintures de sécurité avant Alarme anti-vol  Airbags  Trousse de secours Réglage des phares en hauteur Roue de secours	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager  Tôle	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager  Manuelle  Alliage	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux   (conducteur)  Alliage	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage	Avant , Arrière  3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique Alliage
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes Ceintures de sécurité 3ème rangée Ceintures de sécurité 2ème rangée Ceintures de sécurité avant Alarme anti-vol  Airbags  Trousse de secours Réglage des phares en hauteur Roue de secours  SECURITE ACTIVE	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager  Tôle  LC200 GX 5-MT 4x4	LC200 GX-R 6-AT 4x4  -  Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  ✓  Conducteur , Passager  ✓  Manuelle  Alliage  LC200 GX-R 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Alliage  LC200 VX 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4 (20"pkg)
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes Ceintures de sécurité 3ème rangée Ceintures de sécurité 2ème rangée Ceintures de sécurité avant Alarme anti-vol  Airbags Trousse de secours Réglage des phares en hauteur Roue de secours  SECURITE ACTIVE Régulateur de vitesse	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager  Tôle  LC200 GX 5-MT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  Conducteur , Passager  Manuelle Alliage  LC200 GX-R 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Alliage  LC200 VX 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4 (20"pkg)
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes Ceintures de sécurité 3ème rangée Ceintures de sécurité 2ème rangée Ceintures de sécurité avant Alarme anti-vol  Airbags  Trousse de secours Réglage des phares en hauteur Roue de secours  SECURITE ACTIVE  Régulateur de vitesse ABS	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager  Tôle  LC200 GX 5-MT 4x4  -	Avant , Arrière  3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  Conducteur , Passager  Manuelle Alliage  LC200 GX-R 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Alliage  LC200 VX 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4 (20"pkg)
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes Ceintures de sécurité 3ème rangée Ceintures de sécurité 2ème rangée Ceintures de sécurité avant Alarme anti-vol  Airbags Trousse de secours Réglage des phares en hauteur Roue de secours  SECURITE ACTIVE  Régulateur de vitesse  ABS Contrôle d'adhérence en descente	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager  Tôle  LC200 GX 5-MT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  Conducteur , Passager  Manuelle Alliage  LC200 GX-R 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Alliage  LC200 VX 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4  (20"pkg)
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes Ceintures de sécurité 3ème rangée Ceintures de sécurité 2ème rangée Ceintures de sécurité avant Alarme anti-vol  Airbags  Trousse de secours Réglage des phares en hauteur Roue de secours  SECURITE ACTIVE  Régulateur de vitesse ABS Contrôle d'adhérence en descente Aide au démarrage en côte	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager  Tôle  LC200 GX 5-MT 4x4	LC200 GX-R 6-AT 4x4  - Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  Conducteur , Passager  Manuelle Alliage  LC200 GX-R 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Alliage  LC200 VX 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4 (20"pkg)
Appui-têtes actifs Appui-têtes Ceintures de sécurité 3ème rangée Ceintures de sécurité 2ème rangée Ceintures de sécurité avant Alarme anti-vol Airbags Trousse de secours Réglage des phares en hauteur Roue de secours SECURITE ACTIVE Régulateur de vitesse ABS Contrôle d'adhérence en descente Aide au démarrage en côte Assistance au freinage d'urgence	- Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  ✓  Conducteur , Passager  Tôle  LC200 GX 5-MT 4x4	LC200 GX-R 6-AT 4x4  - Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  Conducteur , Passager  Manuelle Alliage  LC200 GX-R 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Alliage  LC200 VX 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4  (20"pkg)
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes Ceintures de sécurité 3ème rangée Ceintures de sécurité 2ème rangée Ceintures de sécurité avant Alarme anti-vol  Airbags Trousse de secours Réglage des phares en hauteur Roue de secours  SECURITE ACTIVE  Régulateur de vitesse ABS Contrôle d'adhérence en descente Aide au démarrage en côte Assistance au freinage d'urgence Répartition électronique du freinage	- Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  ✓  Conducteur , Passager  Tôle  LC200 GX 5-MT 4x4	LC200 GX-R 6-AT 4x4  - Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  Conducteur , Passager  Manuelle Alliage  LC200 GX-R 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Alliage  LC200 VX 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4  (20"pkg)
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes Ceintures de sécurité 3ème rangée Ceintures de sécurité 2ème rangée Ceintures de sécurité avant Alarme anti-vol  Airbags  Trousse de secours Réglage des phares en hauteur Roue de secours  SECURITE ACTIVE  Régulateur de vitesse ABS Contrôle d'adhérence en descente Aide au démarrage en côte Assistance au freinage d'urgence Répartition électronique du freinage Contrôle de trajectoire Projecteurs antibrouillard	- Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  ✓  Conducteur , Passager  Tôle  LC200 GX 5-MT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager  Manuelle  Alliage  LC200 GX-R 6-AT 4x4   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Alliage  LC200 VX 6-AT 4x4  V  VSC	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4  V  VSC	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4  (20"pkg)  VSC
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs  Appui-têtes Ceintures de sécurité 3ème rangée Ceintures de sécurité 2ème rangée Ceintures de sécurité avant Alarme anti-vol  Airbags  Trousse de secours Réglage des phares en hauteur Roue de secours  SECURITE ACTIVE  Régulateur de vitesse ABS Contrôle d'adhérence en descente Aide au démarrage en côte Assistance au freinage d'urgence Répartition électronique du freinage Contrôle de trajectoire	- Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  ✓  Conducteur , Passager  Tôle  LC200 GX 5-MT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager  Manuelle  Alliage  LC200 GX-R 6-AT 4x4   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  - Alliage  LC200 VX 6-AT 4x4  VSC Avant	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4  V  VSC  Avant , Arrière	Avant , Arrière  3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4 (20"pkg)  V VSC Avant , Arrière
SECURITE PASSIVE  Appui-têtes actifs Appui-têtes Ceintures de sécurité 3ème rangée Ceintures de sécurité 2ème rangée Ceintures de sécurité avant Alarme anti-vol  Airbags Trousse de secours Réglage des phares en hauteur Roue de secours  SECURITE ACTIVE  Régulateur de vitesse ABS Contrôle d'adhérence en descente Aide au démarrage en côte Assistance au freinage d'urgence Répartition électronique du freinage Contrôle de trajectoire Projecteurs antibrouillard Allumage automatique des phares	- Avant , Arrière 3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  ✓  Conducteur , Passager  Tôle  LC200 GX 5-MT 4x4	Avant , Arrière  3 x 3 points 3 x 3 points 2 x 3 points  Conducteur , Passager  Manuelle Alliage  LC200 GX-R 6-AT 4x4   Avant  Avant  Avant  Avant	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  - Alliage  LC200 VX 6-AT 4x4  V  VSC Avant -	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4  V  VSC  Avant , Arrière	Avant , Arrière  3 x 3 points  3 x 3 points  2 x 3 points  Conducteur , Passager , Latéraux , Genoux (conducteur)  Automatique  Alliage  LC200 VX-R 6-AT 4x4 (20"pkg)  V  VSC  Avant , Arrière





Anti démarrage électronique

